



TOWEL WARMER

MANUALE D'USO



USER'S MANUAL



MANUEL D'INSTRUCTIONS



GEBRAUCHSANLEITUNG



CE

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi le modèle TOWEL WARMER et espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

Le modèle TOWEL WARMER est une "étuve" professionnelle spécifiquement conçue pour chauffer les serviettes.

Copyright

Tous droits réservés. La reproduction de ce Manuel, même partielle et sous quelque forme que ce soit, est interdite, sauf sur accord explicite écrit de la part de la Société XANITALIA srl. Le contenu de ce Manuel peut être modifié sans préavis. Un soin particulier a été accordé au recueil et à la vérification de la documentation contenue dans ce manuel ; toutefois, la Société XANITALIA srl ne peut assumer aucune responsabilité quant à l'emploi de cette documentation et ce, de même pour toute société impliquée dans la création et la production de ce manuel.

Publié par: XANITALIA srl, via Divisione Acqui, 53 - 61122 Pesaro - ITALIA

FR

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

*Le fabricant: XANITALIA srl
Adresse: Via Divisione Acqui, 53
61122 Pesaro*

*Déclare que le produit:
Mod. TOWEL WARMER*

Est conforme aux normes et directives suivantes:

*Directive 2014/35/UE
EN 60335-1
EN 60335-2-23
EN 62233*

*Directive 2014/30/UE
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3*

*Directive 2011/65/UE
EN 50581*

*Avril 2016
Franco Signoretti
Administrateur de la Société XANITALIA srl*

FR

Consignes de sécurité importantes

Lisez ces instructions avant d'utiliser les modèles TOWEL WARMER.

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement ces instructions. Le fabricant ne peut être considéré comme responsable pour d'éventuels dommages à des personnes ou à des biens causés par la non-application des avertissements et des instructions figurant dans cette notice.

Les normes de ce manuel d'instructions expliquent la mise en marche, l'utilisation et l'entretien correct du produit. Il est recommandé de bien suivre toutes ces indications afin de lui conserver sa durée, sa fiabilité électrique et mécanique. Conserver ce manuel d'instructions.

Ne pas employer ce produit pour une fonction différente de celle qui est exposée dans le présent manuel.

Après avoir ôté l'emballage, s'assurer de l'intégrité du produit: en cas de doute, s'adresser immédiatement à une personne qualifiée. Ne pas laisser les parties de l'emballage à la portée d'enfants ou de personnes incapables.

Si le produit tombe ou reçoit des coups violents, il faut le faire contrôler immédiatement par le fabricant ou par un Centre d'Assistance Technique autorisé.

L'utilisation de tout appareil électrique implique d'observer certaines règles fondamentales, à savoir:

- ne pas toucher avec les mains mouillées ou humides;*
- ne pas toucher l'appareil en étant pieds nus;*
- ne pas permettre son utilisation de la part d'enfants ou de personnes incapables.*

Brancher l'appareil sur une prise électrique seulement si:

- les données électriques du réseau d'alimentation correspondent à celles qui figurent sur la plaque de l'appareil;*
- la portée de l'installation et de la prise convient à sa puissance maximum.*

Dans le cas contraire, s'adresser aussitôt à une personne Important: notice de sécurité

En cas d'incompatibilité entre votre prise et la fiche de l'appareil, faire remplacer la prise par une autre de type

adéquat, ce par une personne professionnellement qualifiée.

N'employez jamais un câble d'alimentation abîmé ou usé, et si le câble d'alimentation devait s'abîmer, faites-le changer par le fabricant ou par un Centre d'Assistance Technique ou, quoi qu'il en soit, par une personne qualifiée de façon à prévenir les risques éventuels.

Il est en général déconseillé d'utiliser des adaptateurs, des prises multiples et /ou des rallonges; au cas où leur utilisation s'avèrerait indispensable, il serait nécessaire de n'employer que des adaptateurs simples ou multiples et des rallonges conformes aux normes de sécurité en vigueur, en faisant toutefois attention à ne pas dépasser la limite de portée du courant, inscrite sur l'adaptateur simple et sur les rallonges, de même que la puissance maximum inscrite sur l'adaptateur multiple.

Ne pas laisser l'appareil fonctionner inutilement: lorsqu'il est inutilisé, éteindre l'interrupteur.

Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, débrancher la prise de courant.

En cas de mauvais fonctionnement et/ou de panne, éteindre l'interrupteur de l'appareil. S'adresser aussitôt au fabricant ou à un Centre d'Assistance Technique autorisé et demander, pour l'éventuelle réparation, que soient employées des pièces de rechange originales.

Si vous décidez d'éliminer l'appareil, arrêtez-le en éteignant l'interrupteur et débranchez-le. Mettez-le dans un lieu inaccessible pour les enfants ou toute personne incapable.

L'installation électrique à laquelle le produit est branché doit être conforme aux normes en vigueur pour les installations électriques dans les bâtiments civils.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et les personnes ayant des capacités physiques réduites à condition qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte ou qu'ils aient reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers dérivant de son utilisation. Ne pas faire effectuer les opérations de nettoyage et d'entretien par des enfants de

moins de 8 ans et sans surveillance. Tenir l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Mises en garde spéciales

L'appareil a été fabriqué dans les règles de l'art.

L'appareil est conforme à la directive 2014/35/UE et à la directive 2014/30/UE pour la suppression des perturbations radioélectriques.

L'appareil doit être branché sur une prise dotée de mise à la terre.

Ne pas exposer l'appareil aux agents atmosphériques.

Le dispositif ne peut être utilisé pour le chauffage des serviettes.

Ne pas plonger l'appareil ou ses parties dans l'eau ou d'autres liquides (sauf pour ce qui est expliqué au chapitre " Nettoyage ").

Ne pas utiliser l'appareil en présence de substances ou de vapeurs inflammables, comme l'alcool, les insecticides, l'essence, etc....

Fonctionnement

Pour utiliser l'appareil, brancher le câble secteur à une prise de 220/230V.

Bien mouiller les serviettes, "les essorer" puis les enrouler pour un positionnement correct à l'intérieur de l'appareil.

Retirer le panier et y placer les serviettes enroulées.

Remettre le panier à l'intérieur de l'appareil en veillant à ce que les "rouleaux" n'entrent pas en contact direct avec la partie interne de l'appareil.

Refermer le volet et contrôler que la cuve de collecte de l'eau est bien positionnée.

Allumer l'interrupteur de ligne.

Lorsque les serviettes sont chaudes, retirer le panier en utilisant un gant de protection.

ATTENTION: *ne pas toucher avec les mains la grille contenant les serviettes.*

Caractéristiques techniques

<i>Modèle</i>	<i>TOWEL WARMER</i>
<i>Tension d'alimentation</i>	<i>220 - 240 V 50/60 Hz</i>
<i>Puissance électrique</i>	<i>178 W</i>
<i>Contenance</i>	<i>11 litres</i>
<i>Poids</i>	<i>6 Kg</i>
<i>Dimension</i>	<i>mm 410X320X260 h</i>

FR

Nettoyage

Toujours veuillez débrancher l'appareil avant d'entamer son nettoyage.

Nettoyer uniquement avec un chiffon humide et lisse.

Ne jamais utiliser de solvants ou de détergents agressifs ni aucun autre type de liquide pour nettoyer le corps de l'appareil.

Ne pas plonger dans l'eau.

Mise au rebut



UE 2012/19/UE

(FR) Ce produit est conforme à la Directive
UE 2012/19/UE.

Le symbole de la poubelle barrée figurant sur l'appareil indique que le produit, à la fin de sa vie utile, doit être traité d'une manière séparée des déchets ménagers et qu'il doit être porté à un centre de tri sélectif pour les équipements électriques et électroniques ou bien restitué au revendeur au moment de l'achat d'un nouveau appareil équivalent.

L'utilisateur est responsable de la livraison de l'appareil, à la fin de sa vie utile, aux structures de collecte appropriées. Le tri sélectif, pour le passage de l'appareil qui n'est plus utilisé au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement, contribue à éviter les possibles effets négatifs sur l'environnement et sur la santé de l'homme, en favorisant ainsi le recyclage des matériaux qui composent le produit. L'élimination abusive de la part de l'utilisateur comporte des sanctions administratives en conformité avec l'Acte législatif italien n° 152/2006 (art.255 et amendements successifs du dit Acte législatif 152/2006). Pour des informations plus détaillées concernant les installations de collecte disponibles, veuillez vous adresser au service local pour l'élimination des déchets ou au magasin où vous avez effectué votre achat.

FR



 **Commandez ici !**

FR